

## Anhänger für Holztransport

Pneumatisch ausfahrbare Stirnwand  
3-Reihen Rungen  
Rungendepot an der Stirnwand



### Beschreibung:

Der Anhänger ist für Rundholz und Platten geeignet.

Das Rungendepot kann je nach Einsatz abgenommen werden.

Die Stirnwand kann pneumatisch ausgefahren werden.

